EcoFlex Reflex Platta - Påvärmningsinstruktion

EcoFlex Reflex Platta är en ovanligt reflekterande transfer, som passar bra på de flesta typer av tyg, och kan tvättas i temperaturer upp till 60°C.

KONTROLL av EcoFlex Reflex Platta-transfer:

- Vi rekommenderar våra kunder att kontrollera att transfer fäster bra på det material som transferna är tänkta att användas till, innan beställning görs. Till exempel kan vissa impregneringsmedel verka avstötande gentemot transfern. Kontakta oss om Ni önskar få transferprover för att utföra påvärmningstester. Perma Press garanterar transferkvalitén, men ansvarar däremot inte för slutresultatet tillsammans med tyget som transferna fästs på.
- Vi rekommenderar våra kunder att kontrollera att transferna är korrekta när det gäller motiv, typsnitt, färger, vidhäftning etc, när de beställda transferna har erhållits. Perma Press ersätter eventuella felaktiga transfer med nya felfria transfer om vi skulle ha gjort ett misstag, men Perma Press kan inte hållas ansvarig om felaktiga transfer har fästs på plagg, som därigenom anses skadade.

PÅVÄRMNING av EcoFlex Reflex Platta-transfer:

Följande värden är en rekommendation. Vi råder köparen att göra egna tester med det aktuella materialet.
Materialet måste vara torrt, slätt och rent inom pressområdet. Kontrollera att sömmar, blixtlås, fickor, etc. inte skuggar transfern. Sätt påvärmningstemperaturen till cirka 160°C. Påvärmningstrycket skall vara cirka 0.5 kg/cm2.

1. Förvärm tyget i cirka 2 - 4 sekunder. Förvärmning ger tyget en slät yta inför påvärmningen och avlägsnar/minskar (genom avdunstning) oönskad fuktighet och andra partiklar.
2. Drag bort skyddspappret på transferns baksida.
3. Placera transfern på tyget med färgtrycket upp och värm på under 15 - 20 sekunder, beroende på tygets tjocklek. Påvärmningsplattan får inte lyftas upp/av för snabbt, på grund av att undertrycket, statiska elektricitet, och varmt ”flytande” transferlim, kan göra att transfern lyfts från tyget och därmed fäster dåligt. Detta kan motverkas genom att ett papper läggs mellan transferpappret och påvärmningsplattan.
4. Eftervärm transfern i cirka 2 - 4 sekunder antingen genom att lägga ett transferpapper emellan eller värm direkt på transfern om teflonduk används på värmeplattan.

Steg 2 och 3 är väldigt viktiga! Steg 1 och 4 (för- och eftervärmning) är inte alltid nödvändigt, men förbättrar som regel den långsiktiga vidhäftningsförmågan (särskilt eftervärmningen). Det är också viktigt att bra maskiner används vid påvärmning. Ytan måste var plan, trycket måste var jämnt spritt, och påvärmningstemperaturen måste vara konstant jämn.

TVÄTT av EcoFlex Reflex Platta-transfer:

- EcoFlex Reflex Platta kan tvättas i vatten vid temperaturer upp till 60°C och ett maximalt pH-värde på 11. Använd tvättmedel utan blekmedel! Överstig INTE 60°C vid tvätt eller torkning eftersom en högre temperatur kan påverka transferns stretchtålighet och fästförmåga negativt. Överstig INTE pH-värdet på 11, eftersom högre värden kan orsaka färgförändringar på transfern.
- Vi ber Er vänligen observera att transfern inte bör tvättas inom ett par dagar efter påvärmningen. Detta är viktigt om Ni gör så kallade tvätt-tester – undvik tvättning av nypåvärmd transfer – vänta åtminstone 72 timmar.

Med förhoppning om att alltid lyckas, gör vi vårt yttersta för att våra unika EcoFlex Reflex Platta-transfers skall motsvara och helst överträffa Era förväntningar. Tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor.

PERMA PRESS AB

Faktorvägen 5, Box 10 274, 434 23 Kungsbacka
Telefon: 0300 - 56 80 50 / Fax: 0300 - 188 12
www.permapress.se / studio@permapress.se